


Reunavahvistettu teräsbetonilaatta




Huom! Perustuksia tehtäessä on otettava huomioon maaperä, jolle rakennetaan. Perustukset tehdään maaperän mukaan noudattaen erillistä perustus- ja rakennesuunnitelmaa, josta tilaaja vastaa itse. Tämä perustusohje vain viitteellinen.


Poista n. 300mm syvyydeltä pihan pintakerrosta, nurmikkoo tms., riittävän laajalta alueelta. Lisää kaivetulle alueelle soraa (raekoko 0-16 mm) n. 150mm vahvuinen kerros. Tiivistä sorakerros tasaiseksi.

Rakenna reunavahvistettua laattaperustusta varten muotti esim. laudoista tai vanerista. Muotin korkeus vähint. 200mm. Tarkista mitat huolella!

Asenna grilliä varten ilmaputket. Aseta Rumpuputki halk. 315mm (Rautakaupasta) keskelle, aseta myös pohjaosa. Liitä 3 kpl Yleisputkia halk. 110mm (Rautakaupasta) keskellä olevaan putkeen. Sahaa pistosahalla aukot putkien liittämistä varten.



PERUSTUKSET COMBIKOTA 17 m2



Upota salaojaputket laattaperustuksen ulkopuolelle kiertämään rakennuksen ympäri. Liitä salaojaputkeen T-liitoksella putki, jolla vesi johdetaan maastoon. Lisää perustuksen keskiosaan putkien ympärille soraa. Aseta tasoitettua soraa päälle styrox-Routa 50mm (Rautakaupasta).

Käytä valuun valmisbetonia tai valmista betoni itse (n. 2000 l). Täytä alueen reunaosan syvennykset (=laatan reunavahvistukset) betonilla ja vala laatta. Aseta teräsverkko n. 30m tulevan lattiapinnan alle. Tasoita betonilaatta huolella!

Poista muottilaudoitukset varovasti rikkomatta laatan kulmaosia. Aseta ilmaputkien päihin säli Ilmastointiventtiili US SV 100 / 125 (Rautakaupasta). Asenna alasidepuu tarkasti paikalleen bitumihuopakaistaleen päälle.

